

SIEMENS

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

FERNSEHKOFFERGERÄT
PORTABLE TELEVISION SET
TELEVISEUR SOUS COFFRET

BILDMEISTER FK 417 5
FK 417 8

* Wiederholteile
Spare parts on stock
Pièces de rechange
sur dépôt

Bildröhre VB310GNB4/2A
picture tube
tube image

Ausgabe: Dezember 1979
Issue: December 1979
Edition: Décembre 1979

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES					T202	*72 1176			02
	75 0518	Leiterplatte f. Bildröhre printed circuit board f. picture tube plaquette à circuit imprimé p. tube image		15	T203	*72 1177			02
	*75 0338	VHF/UHF-Tuner		37	T204	*72 1178			02
	75 0515	Ablenkeinheit deflection unit unité de deviation		10	T205	*72 1179			02
	*78 0133	Bildröhre VB310GNB4/2A picture tube tube image		99	T206	*72 1180			02
T602	75 0516	Zeilentrafo line transformer transfo ligne		18	CF401	*72 1194	Keramikfilter		02
T301	*72 0774	Ton-Ausgangstrafo sound-output transformer transfo de sortie et de son		02	REGLER/CONTROLS REGLAGES				
T601	*72 1181	Treibertrafo driver transformer transformateur driver		03	R181- 186	*72 0751	100 kOhm f. Abstimmung		03
T701	75 0517	Netztrafo power transformer transformateur secteur		22	R253	*72 1161	20 kOhm		01
	*75 0256	Schalter f. Kanalwahl switch f. channel selection interrupteur p. selection de canal		21	R303, SW701	*72 0754	10 kOhm m. Schalter Ein-Aus/ Lautst.		04
	*75 0255	Ohrhörer ear phone écouteur oreilles		02	R505	*72 1168	20 kOhm f. Bildhöhe		01
SPULEN UND FILTER COILS AND FILTERS BOBINES ET FILTRES					R508	72 2095	2 kOhm f. Linearität		01
L202	*72 1170		2	01	R510	*72 0757	50 kOhm f. Bildfang		01
L203	*72 1171		2	01	R404	*72 0758	1 kOhm f. Kontrast		02
L301	*72 0768			02	R409	*72 0759	250 kOhm f. Helligkeit		01
L401	*72 0771		2	01	DIODEN UND GLEICHRICHTER DIODES AND RECTIFIERS DIODES ET REDRESSEURS				
L402	*72 1173		2	01	D1,3,5	*72 1141	BB 121AS		02
L601	*72 0769			03	D2,6,107, 181-186,251	*72 1146	1 S 1555		01
L602	*72 0770			03	D4	*72 1142	1 S 2198		02
T201	*72 1175			02	D101/4, 106	*72 1143	BA 243 S		01
					D102/3/5	*72 1144	1 SV 59-21		02
					D108	*72 1147	1 S 2339MB		02
					D301/2, 501,601/4	*71 1092	1 S 2076	2	01
					D602/3	*70 7504	1 N 34 A	2	05
					D605	*72 0735	(RH-DX0089 TAZZ)		01
					D606	*72 0736	(RH-DX0087 TAZZ)		02
					D607/9	*72 0737	SIR 60		01
					D701-704	72 2093	(RH-DX0111 TAZZ)		01
					ZD251	*72 1152	(VHEHZ6A3/1A)	2	02
					ZD701	*72 0739	(RH-RX0022 TAZZ)		01

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
VR701	*72 0740	Varistor (RH-VX0004 TAZZ)		01					
D187-192	72 2092	(RH-PX0035 VAZZ)		02					
		TRANSISTOREN/TRANSISTORS							
Q1	*72 1135	2 SC 1070F		03		*72 0775	Abdeckung f. Kanalanzeige		01
Q2	*72 1136	2 SC 288A		02			cover f. channel indication		
Q3	*72 1137	2 SC 1856		02			couvercle p. indication de canal		
Q101/2	*72 1198	2 SC 535B		02		*75 0250	Anzeigeplatte		01
Q103	*72 0725	2 SC 717		01			indication plate		
Q401	*72 0726	2 SC 454C		01			plaque de indication		
Q402	72 2091	2 SC 2611		02		75 0519	Anzeigeplatte f. Kanalwahl		01
Q601,303	*72 0728	2 SA673C		01			indication plate f. channel selection		
Q602,302	*72 0727	2 SC 1213C		01			plaque de indication p. sélecteur		
Q603	*72 1139	2 SD 724		03			de canal		
Q701	*72 0731	2 SD 476C		03		78 0660	Gehäuse/cabinet/ebenisterie		36
Q702	*72 0732	2 SC 1213D		01			gelb/yellow/		
Q301	*70 7552	2 SC 458C		05			EINBAUTEILE		
		INTEGRIERTE SCHALTKREISE					MOUNTING PARTS		
		INTEGRATED CIRCUITS					PIECES DE MONTAGE		
		CIRCUITS INTEGRE				*75 0251	Lautsprecher		06
IC201	*72 1133	(RH-IX0050PAZZ)		08			loudspeaker		
IC301	*72 0721	(RH-IX0018TAZZ)		04			haut-parleur		
IC271	*72 0720	(RH-IX0037CEZZ)		04		*75 0254	Teleskopantenne		06
IC501	*72 1134	(RH-IX0035TAZZ)		05			telescopic antenna		
		SCHICHTWIDERSTÄNDE					antenne télescopique		
		FILM RESISTORS				*750336	Netzschur		04
		RESISTANCES A COUCHES					conn. cord		
R609	*72 0745	2,2 kOhm 2 W		01			cordon secteur		
R617	*72 0746	56 Ohm 1/2 W		01		*72 0781	Bildröhrenfassung		01
R703	*72 0750	68 Ohm 1 W		01			picture tube socket		
							support de tube image		
R327,622	72 2094	Sicherheitswiderstand 22 Ohm		01			Knopf/button/bouton		
		safety resistor				*72 0777	f. Lautstärke/Ein-Aus/Kontrast		01
		résistance de sécurité					f. volume/on-off/contrast		
R701	*72 0749	Cement-Widerstand 22 Ohm 15W		02			p. volume/en-arrêt/contrast		
		resistor/résistance				*72 0776	f. Kanalwahl/channel selector		01
		Sicherung/fuse/fusible					p. selecteur de canal		
F701	*70 1292	315 mA träge	10	04			BUCHSEN UND STECKER		
F702	*71 0244	2,5 A träge	5	07			SOCKET AND PLUGS		
							JACKS ET FICHES		
		GEHÄUSETEILE					Buchse/socket/jack		
		CABINET PARTS			J301	*72 0779	f. Ohrhörer/ear phone		01
		PIECES DE BOITIER					p. écouteur oreilles		
	78 0180	Gehäusefront		24	J701	*72 0780	f. Batterie/battery		02
		front cabinet							
		face avant d'ébénisterie				72 2096	f. Netzschur		01
	78 0234	Rückwand kpl.		21			f. conn. cord		
		rear panel/dos					p. cordon secteur		
	75 0520	Tür (Deckel)		02			Stecker/plug/fiche		
		door (cover)				*72 1191	f. Netztrafo	2	01
		porte (couvercle)					f. power transformer		
							p. transfo secteur		
						*72 0783	f. Netztrafo/Netzschur		01
							f. power transformer/conn. cord		
							p. transfo secteur/cordon secteur		
						51 0297	Service-Druckschrift		00
							service-booklet		
							brochure service		