




## Gebrauchsanweisung

52 1782(DE)  
52 1783(GB)  
52 1784(FR)  
52 1785(NL)  
52 1786(DK)  
52 1787(ES)  
52 1788(GR)

## Montageanleitung

51 6443  
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P,  
N,FIN,S,GR))

## Kochbuch

51 6464

(D)

## Kurzeinleitung

52 0755

(D)

## Einbausatz

06 8506

## Zubehör:

HZ 24200  
Backblech (Auszug)  
HZ 24100  
Backblech emailliert  
HZ 22500  
Grillblech  
HZ 24300  
Universalpfanne  
HZ 24400  
Kombirost  
HZ 9150  
Glasbräter  
HZ 25070  
CD-ROM-Rezepte  
HZ 25001  
Adapterkabel

