





Gebrauchsanweisung
58 5917
(de,en)
Gebrauchsanweisung
58 5918
(fr,nl,it,es,el)
Montageanleitung
51 7955
(de,en,fr,nl,it,es,el)

Kochbuch
58 4760
(de)
Kochbuch
58 5532
(de)

Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2


Backblech Alu
Z1330X0
Backblech Email
Z1340X2
Bratenblech
Z1510X2
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2
Nachröstsatz Clou/Kat.
Z1740X0
Nachröstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X2
Nachröstsatz Funkuhr
Z1980X0




- 1) 16 8588
- 2) 17 3312
V01
42 0858
V02
17 3467
V03
17 3336
V04
- 3) 17 3181
V01
17 3231
V02
17 3156
V03
17 3184
V04
- 4) 17 3182
V01
17 3232
V02
17 3157
V03
17 3185
V04
- 5) 17 3311
V01
42 0859
V02
17 3466
V03
17 3335
V04

- 43 4985
V01
- 43 4986
V02
- 43 4987
V03
- 43 4988
V04

- 18 4046
V01
- 18 4054
V02
- 18 4048
V03
- 15 9917
V04





- 1) 17 1146
- 2) 48 3856
- kompl.
- 3) 41 8562
- 4) 15 5033