

**BOSCH**

WFT 5010–WFT5010/01–D1
WFT 5010–WFT5010FG/01–FG1

WASCHGERÄTE
Wasch- und Trockenvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

Aufstellanweisungen:

51 3556
(D,I,S,N,SF)
51 3557
(S,DK)
51 3558
(NL,F,E,GB)

Gebrauchsanweisungen:

51 4918
(D)

51 5210
(NL,I,F,GB)

Programmtabellen:

51 4917
(D)


51 5298
(NL)

51 5299
(F)

51 5300
(I)

51 4984
(GB)


1) 27 3618
Blende kompl.
D1
27 8078
Blende kompl.
FG1



**BOSCH**

WFT 5010-WFT5010/01-D1
WFT 5010-WFT5010FG/01-FG1

WASCHGERÄTE
Wasch- und Trockenvollautomaten



Ident - Nummern - Konstante
3740

Zubehör.
Verlängerung für
Arbeitsplatten:
WMZ 2320
weiß
WMZ 2330
grau
Bodenbefestigung:
WX 9756
Höhenanpassung 91 cm:
WZ 10100
Wärmeschutz/
Kindersicherung:
WMZ 2360




BOSCH

WFT 5010-WFT5010/01-D1
WFT 5010-WFT5010FG/01-FG1

WASCHGERÄTE
Wasch- und Trockenvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
3740



**BOSCH**

WFT 5010-WFT5010/01-D1
WFT 5010-WFT5010FG/01-FG1

WASCHGERÄTE
Wasch- und Trockenvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
3740

