




Gebrauchsanweisung
51 5399
(D,F,GB,I,NL,E,GR)

Tips und Rezepte
51 3804
(D)

Backofenwählscheibe
51 3359
(D)

Einbauanleitung
51 3807
(D,F,GB,I,NL,DK)

Befestigungssatz
02 1267

Zubehör:

HZ 8049
Bratpfanne

HZ 8050
Alu-Backblech

HZ 8044
Spritzschutzpfanne

HZ 8058
Universalpfanne

HZ 8088
Backblech emailliert

HZ 9150
Glasbräter

