


**BOSCH**

SMS5092EU/11-EU1, weiss
 SMS5092GB/11-GB1, weiss
 SMS5092II/11-II, weiss
 SL52-SMS3512II/11-II, weiss


GESCHIRRSPÜLGERÄTE
 Standgeräte



Ident - Nummern - Konstante
 3740

51 5270
 Gebrauchsanweisung
 (D,F,GB,I,NL,DK)
 51 3779
 Montageanweisung
 (D,F,GB,I,NL,DK,
 E,P,S,N,SF,GR,TR)

Zubehör:
 Silberbesteckkorb
 SMZ2003
 Steck-Etagere
 SMZ2006
 Unterbausockel
 SMZ3006
 Dekorrahmen
 SMZ1006
 grau
 SMZ1007
 weiss
 Ausgleichsleiste
 SMZ3017
 weiss
 SMZ3019
 braun
 Verl.Aqua-Stop
 SMZ3005
 Kupferrohr
 SMZ3008
 Schl.Aqua-Stop II
 46 0038
 Entkalker


Ident – Nummern – Konstante
3740

**BOSCH**

SMS5092EU/11-EU1, weiss
 SMS5092GB/11-GB1, weiss
 SMS5092II/11-II, weiss
 SL52-SMS3512II/11-II2, weiss

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
 Standgeräte

Ident – Nummern – Konstante
 3740



- 1) 02 9020
- 2) 05 7127
- 3) —
- 4) 08 6400
- 5) 02 7385
- 6) 08 6401
- 7) 04 3889

**BOSCH**

SMS5092EU/11-EU1, weiss
 SMS5092GB/11-GB1, weiss
 SMS5092II/11-I1, weiss
 SL52-SMS3512II/11-I2, weiss

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
 Standgeräte

Ident - Nummern - Konstante
 3740

