

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN	FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION
	78 1798	Bildröhre A66EAK00X01	picture tube tube image
	78 2083	Bildröhre A66EAK51X01	picture tube tube image
	75 4547	Bedieneinheit kpl.	operating unit ensemble de commande
	75 4545	IR-Vorverstärker	IR-preamplifier preamplificateur
	75 4071	IR-Fernbedienung	remote control telecommande
	75 4076 (AT)	Kabeltuner	cable tuner tuner de câble
	75 4072 (AT)	ZF-Verstärker	IF-amplifier amplificateur F. J.
	75 4550	Farb-RGB-Modul	color-RGB-plate couleur-RGB-plaque
	75 4228	Modul-Ablenkung	deflection/deviation
	75 4544	LED-Platte	LED-plate/plaque
	75 4571 (AT)	Bildrohrplatte kpl.	CRT socket board module de tube image
	75 4574	Kaskade BG 2087/642-1010	EHT-triplier cascade
	75 4543	Videotext	videotext vidéo-texte
	75 4679	Netzschaltereinheit	power switch unit interrupteur secteur unité

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND EINBAU	CABINET AND MOUNTING BOITE ET MONTAGE
		Gehäuse kpl.	cabinet/ébénisterie cpl.
	78 2017	FS9379	
	78 2217	FS937K4	
	73 3926	Fuß	foot/pied
	73 3927	Schnäpper	snap lock/mentonnet
	73 3928	Buchsenhalter - Kopfhörer	socket holder -head phone porte-douille/recepteur serre-tete
	73 3930	Abdeckung - Netzschalter	cover - power switch revetement - interrupteur secteur
	75 4675	NF-Aufnahme	holder f. LF stage support gradin B. F.
		Blende kpl.	trimplate/écran
	78 1965	FS9379	
	78 2218	FS937K4	
	75 4672	Klappe	flap/clapet
	73 3929	LED/IR-Fenster	window/fénêtre
		Rückwand	rear panel/paroi arrière
	78 1966	FS9379 (schraubbar)	
	78 2282	FS9379 (steckbar)	
	78 2219	FS937K4 schraubbar	
	75 4673	Lautsprecher	speaker/hautparleur
	75 4674	Chassisbefestigung	fastening f. chassis fixation de chassis
	78 1766	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimantation
	73 2799	Spulenhaken	coil hook chrocket p. bobine
	73 3706	Spulenlasche	lug/bride
	73 2582	Bausteinhalter	circuit board holder holder p. plaque

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE 	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
IC811	73 3670	ZC89504 (MC6805C3)	
IC1211	73 2947	TDA4052	
IC350	73 2589	TDA8442	
IC355, 365	73 3287	TDA1905	
IC526	73 3288	TDA8140	
IC555	73 2562	TDA8145	
IC655	73 3289	TDA3640S1	
IC655	73 7018	TDA3645	
IC676	73 2769	7812/3%	
IC686	73 2770	78M05	
IC696	73 3715	7808/5%	
IC2200	73 3722	TDA2556	
IC2210	72 4321	LM393P	
IC2220	73 1736	TDA6600	
IC2240	73 3723	TDA4442	
IC2280	73 2786	TDA6200	
IC2200	73 2205	TDA5830-2	
IC2210	73 1735	TBA229	
IC2555	73 2017	TDA4555	
IC2581	73 2789	TDA4565/V3	
IC9531	73 2790	TDA3505	
IC2705	72 7243	TDA2595	
IC2755	73 2965	TDA2653A	
			
T801	72 3060/01	BC 548 C	
T811	72 7223/03/3	BC 548 B	
T1204	73 3284/02	BC 549	
T321	72 3063/01	BC 558 B	
T521	73 4068/09	BU 903	
T661	73 3716/06	BUT 76 A (S 776 T)	
T683	72 3065/01	BC 635-16	
T736	72 4917/02	GF 759	
T737	72 4296/01/2	BC 558 C	
T742	72 7755/01	BF 422	
T746	72 5033/03	BF 421	
T756	72 4917/02	GF 759	
T762	72 7755/01	BF 422	
T907	73 2803/02	BC 875	
	73 2771/09	BU 508 A	

SIEMENSFS9379
FS937K4FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D807	71 1049/02	ZPD 5,1	
D305, 306	70 8179/02/2	1 N 4001	
D812	72 3032/01	TD 129	
D331	71 1925/02	ZPD 5,6	
D333, 338	70 8881/02	BA 157	
D514	72 9554/02	BYV 16	
D517	73 3714/01	ZY 180	
D518	73 2777/02	SKE 4 G 2/06	
D519	73 0725/02	BY 228	
D531	73 0693/01	ZPD 6,8	
D532	73 2775/02	TD 190	
D533	71 0261/03/2	ZPD 12	
D534	73 2774/01	TD 041	
D541	73 3293/01	1 N 4004	
D554	70 6829/03/5	1 N 4148	
D562	71 3142/01	ZPD 30	
D621	73 2778/03	SKB 380/C 1500/L 5 B	
D635	73 3294/01	BAT 86	
D636	73 2774/01	TD 041	
D662	73 3295/01	ZD 3,9 C	
D663	73 0501/03	BA 159	
D666	72 9554/02	BYV 16	
D671	72 4956/02	BYW 72	
D676	73 3296/01	MZ 2360	
D682	73 3298/02	BYW 98	
D860	73 3299/01	ZPD 4,7	
D2262	70 5688/05	ZD 9,1 C	
D9551	72 3092/01	TD 176	
	73 1743/02	BAT 42	
	73 2793/02	TD 482	
	72 2148/04	1 N 4936	
	73 2794/02	1 N 4934	
D831	71 1760/01	ZPD 2,7	
D1201	73 2784/06	SFH 205 G	
D861	73 3931/01	LSK 380	
D521	73 4747	BZX 85C3V6	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
			
R609	73 2974/03	PTC 662-98009	
R517	73 0296/02	4,7 Ohm	
R531	73 3297/01	8,2 K	
R563	72 4643/01	2,2 Ohm	
R621	73 3300/02	4,3 Ohm	
R623	73 2970/02	VDR VZA 275	
R624	73 2971/01	3,6 MOhm VDE	
R627	73 2972/01	4,7 MOhm VDE	
R742	73 2973/01	680 Ohm	
R2204	73 3724/01	2,2 K	
R2241	73 2788/01	4,7 K	
R2206	73 3718/01	3,3 K	
R2556	73 3719/01	PPK 10/250 Ohm	
R2566	73 3720/01	AX 0207-NB 4,7 Ohm	
R9542	73 3721/01	PPK 10/2,2 K	
R2756	72 8265/02	6,8 Ohm	
	73 2588/04	Fokusregler	
	73 4168/02	2,2 Ohm (Sicherheitswiderst.)	
R663	73 3301	0.47 Ohm 1W	
			
TR665	75 5057	(-022.03/04)	
TR665	75 6172	(-024.11)	
F811	73 2946/02	4,0 MG	
F2203	72 5222/02	Filter	
F2206	73 2204/02	Filter	
F2501	73 0286/02		
F2521	72 7782/02		
	73 3069/09	Verzögerungsleitung DL 710	delay line/ligne a' retard
L514	73 4164/02	Spule	
			
C602	73 3934/02	0,15 µF 250 V	
C609	73 3935/01	0,1 µF 250 V	
C9516	73 3308/02	3,5/13 pF Elko	
C9542	73 3309/01	560 pF 2 K V HV-Kerko	
C653	73 5223	4.7nF 63V	
C626	75 5855	220µF/385V Elko	
			
Q9516	72 2940/03	8,867238 MHz	

SIEMENSFS9379
FS937K4FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
	73 3712/22	Bildrohrfassung	tube socket support tube image
	73 3286/01	Abdeckung (Antennenbuchse)	cover (socket) couvercle (douille)
	72 7764/01	Sicherungshalter	fuse holder porte-fusible
	73 2584/01	Montageclip für IC	mounting clip f. IC
	73 2585/01	Montageclip f. Transistor	mounting clip f. transistor
	73 3713/02	Isolierscheibe f. BU 508	insulating disc f. BU 508 rondelle isolante p. BU 508
	73 2586/02	Euro-A V-Buchse	jack
	73 2587/01	Abdeckung	cover/couvercle
	75 4573/03	Tuneraufnahme	tuner holder support tuner

SIEMENSFS9379
FS937K4FARBFERNSEHGERAT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
		BEDIENEINHEIT	OPERATING UNIT ENSEMBLE DE COMMANDE
IC906	73 2802/16	 MC 144105 (MOS)	
T907	73 2803/02	 BC 875	
	73 3703/04	Schiebefortschalter	slide switch interrupteur à curseur
	73 3704/01	Tastenknopf	key button bouton à touche
	73 3705/01	Lautsprecherbuchse	speaker jack douille p. haut-parleur
	75 4676/04	Frontplatte	front panel plaque frontal
	73 4677/01	Tastensatz	key/touche
	75 4678/01	Snapfolie	foil/feuille
	73 2782/02	Kopfhörerbuchse	jack f. head phone douille p. récepteur serre-tête
	72 7764/01	Sicherungsschalter	fuse holder porte-fusible
	73 3727/01	Abdeckung	cover couvercle
	73 2781/04	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	73 4067/01	Tastenknopf/Netz	key button bouton à touche
	73 2783/04	Entstördrossel	interference suppressor self antiparasite

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 4575/06	Gehäuse-Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 4156/02	Gehäuse-Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	75 4157/02	Deckel	cover/couvercle
	73 2804/02	Infrafenster	window/fenêtrê
	73 2805/04	Tastensatz kpl.	key set jeu de touches
	73 3717/01	Tastensatz	key set jeu de touches
	73 2806/02	Tastenkнопf (Bereitschaft)	key bottom (stand by mode) bouton à touche
	75 4158/02	Snapfolie	foil/feuille
	75 4159/02	Schaltfolie	switch foil feuille d'interrupteur
	75 4160/01	Zwischenlage	intermediate lager couche intermediaire
	72 8076/01	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	72 5362/03	 485 KHz	
IC906	73 3314/15	 SDA 2208-2	
D907 D908	72 5365/05 70 8179/	 LD 273 1 N 4001	
T907	73 2803/02	 BC 875	

SIEMENSFS9379
FS937K4FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR

Pos. Item Pos.	Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant.	Bezeichnung	Designation Désignation
	53 0475/00	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5200/00	Service-Druckschrift	service booklet brochure service
		Hinweis: Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.	Note: Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Would you please buy these parts from the specialized trade. Remarque: Les condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.