





E19

Stueckliste E630017

EE728104 EE728105 EE728124 EE728204 EE728224 EE728504 EE728524


Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
1	211455	Abdeckblech	cover sheet
2	292257	Abdeckblech	cover sheet
3	320323	Buchsenteil	connecting piece
4	292052	Halteschiene, rechts	fixing rail, right h.
	290938	Halteschiene, rechts, weiss	fixing rail, right h., white
5	292053	Halteschiene, links	fixing rail, left h.
	290937	Halteschiene, links, weiss	fixing rail, left h., whit
6	156768	Halteblech	fixing sheet
7	211349	Rueckwand	backwall
8	233364	Seitenwand, rechts	side wall, right h.
9	233365	Seitenwand, links	side wall, left h.
10	155436	Steckbuchse	plug socket



Stueckliste E630017

EE728104 EE728105 EE728124 EE728204 EE728224 EE728504 EE728524


Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
134a	211437	Glaswollmatte oben-unten	glass wool mat, top-bottom
134b	292170	Glaswollmatte oben-oben	glass wool mat, top-top
134c	292153	Glaswollmatte unten	glass wool mat, bottom
134d	292156	Glaswollmatte hinten-mitte	glass wool mat, rear-middle
134e	292157	Glaswollmatte hinten links,rechts	glass wool mat, rear left, ri
134f	292175	Glaswollmatte seitlich links	glass wool mat, lateral, left
134g	292173	Glaswollmatte seitlich rechts	glass wool mat, lateral, righ
135a	098432	Geblaese mit Edelstahlrad 220 V EB 738	fan with stainless steel fan 220 V, EB 738
	292525	Geblaese mit Edelstahlrad 220 V EE 728/EB 768	fan with stainless steel fan 220 V, EE 728/EB 768
136	291070	Grillpfanne	grill pan
137	292352	Grillrost mit Aussparung	grill grid with opening
	292351	Grillrost ohne Aussparung	grill grid without opening
138	097857	Grillheizkoerper 220 V	grill heating element 220 V
	211380	Grillheizkoerper 240 V	grill heating element 240 V
	211381	Grillheizkoerper 380 V	grill heating element 380 V
139	292035	Griff	handle
	292026	Griff weiss	handle, white
140	211413	Glasscheibe, aussen	door glass, outside
	211417	Glasscheibe, aussen, weiss	door glass, outside, white
141	292117	Glasscheibe mit beidseitiger Reflexschicht	door glass with reflecting co on both sides
141a	097155	Glasscheibe kompl.	door glass compl.
142	097860	Heizkoerper 220 V, 2300 W	heating element 220 V, 2300 W
	097855	Heizkoerper 240 V, 2300 W	heating element 240 V, 2300 W
	097861	Heizkoerper 380 V, 2300 W	heating element 380 V, 2300 W
143	321300	Haltefeder	retaining spring
144	098199	Halteblech EB 738/768	fixing sheet EB 738/768
145	098392	Halteblech EE 728	fixing sheet EE 728
146	292425	Halteblech	fixing sheet
147	156546	Halteschiene	fixing rail
148	320708	Halteplatte	fixing plate
149	321407	Haltewinkel	fixing angle
150	098194	Halteblech	fixing sheet
151	098195	Halteblech	fixing sheet
152	292055	Halteschiene	fixing rail
153	097121	Halteschiene	schwarz fixing rail black
	290939	Halteschiene weiss	fixing rail, white
154	321395	Huelse	sleeve
155	156364	Haltewinkel	fixing angle



Stueckliste E630017

EE728104 EE728105 EE728124 EE728204 EE728224 EE728504 EE728524


Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
156a	156318	Klemmieiste 2-pol. EB 738 220 V	terminal connector, 2 poles EB 738 220 V
156b	156328	Klemmieiste 3-pol. EE 728/EB 768 EB 738 240 + 380 V	terminal connector, 3 poles EE 728/EB 768, EB 738 240 + 3
157	321401	Kappe	cap
158	156816	Kappe	cap
159	097990	Kappe	cap
160	155712	Kondensator EE 728	capacitor EE 728
161	156947	Lampe kompl.	lamp compl.
161a	157451	Lampenfassung	lamp socket
161b	157440	Lampenglas	lamp glass
162	321404	Lampenfassung	lamp socket
163	322986	Leuchtroehre 6 W 212 mm Lg	fluorescent lamp 6 W 212 mm L
164	097813	Profildichtung	gasket
165	156392	Protektor 2-pol. 6 A (S) EB 738/768	protector, 2 poles, 6 A (NC) EB 738/768
	156397	Protektor 2-pol. 6 A (S) orange EE 728	protector, 2 poles, 6 A (NC) orange EE 728
166	321118	Protektor (U) gelb	protector (NO) yellow
	321328	Protektor 16 A (U) schw. EB 768	protector 16 A (NO) black EB
167	156408	Protektor 16 A (U) gruen EB 738/768	protector 16 A (NO) green EB 738/768
	156409	Protektor 16 A (O) rot EE 728	protector 16 A (NO) red EE 72
	156410	Protektor 16 A (U) hellblau EE 728 EB 738/768	protector 16 A (NO) light blu EE 728 EB 738/768
168	320265	Hutmutter	nut
169	291830	Rueckwand, innen	inner backwall
170	290757	Rueckleitblech	airflow panel
	290749	Rueckleitblech ab S.-Nr. 534366	airflow panel (from S. No. 53
171	291911	Rost, verchromt	grid, chromed
172a	321239	Scheibe	washer
172b	321271	Scheibe	washer
173	292054	Schiene, unten	rail, bottom
174	155551	Scharnier	hinge
175	155552	Scharnier	hinge
176a	156833	Steckbuchse bis S.-Nr. 418100	plug socket (till S. No. 4181
176b	323925	Steckbuchse	plug socket
		EE 728 ab S.-Nr. 418101	EE 728 (from S. No. 418101
		EB 738 ab S.-Nr. 418101 - 617706	EB 738 (from S. No. 418101 -
		EB 768 ab S.-Nr. 418101 - 625507	EB 768 (from S. No. 418101 -
	321734	Steckbuchse	plug socket
		EB 738 ab S.-Nr. 617707	EB 738 (from S. No. 617707)
		EB 768 ab S.-Nr. 625508	EB 768 (from S. No. 625508)



Stueckliste E630017

EE728104 EE728105 EE728124 EE728204 EE728224 EE728504 EE728524


Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
177	210797	Seitenwand/N	side wall/N
	210667	Seitenwand	side wall
178	156836	Temperaturfuehler	temperature sensor
179	097865	Trennblech	dividing sheet
180	210754	Tuerfuellblech	door filling sheet
181	155633	Verschluss	door lock
182	155645	Verschlussbolzen	door locking bolt
183	323216	Winkel	angle
184	321261	Winkel	angle
185	322047	Widerstand 440 Ohm EE 728 EB 738	resistance 440 Ohm EE 728 EB
	155659	Widerstand 380 Ohm EB 738	resistance 380 Ohm EB 738
186	156379	Zugentlastung EE 728	cable traction relief EE 728
187	321408	Zustellring	adjustment ring
188	155665	Widerstand 100 Ohm 240 V	resistance 100 Ohm 240 V
189	155492	Schraube	screw
190	320812	Schraube M4 x 8	screw M4 x 8
	320712	Schraube M4 x 20	screw M4 x 20
	320645	Schraube M5 x 8	screw M5 x 8
	155507	Schraube M5 x 20	screw M5 x 20
191	323569	Haltefeder	spring
192	323593	Isolierplatte	insulating plate
193	097238	Katalytischer Nachverbrenner	catalytical afterburner
194	321401	Kappe M4	cap M4
	321260	Kappe M5	cap M5
195	320873	Isolierpapier ab S.-Nr. 418101	insulating paper (from S. No. 418101)
196	292361	Isolierplatte	insulating plate
197	320813	Gewindestift	set screw
198	321152	Stopfen	stopper
199	156753	Halteblech ab S.-Nr. 418101	fixing sheet (from S. No. 418101)
200	157450	Dichtung, B0-Lampe	gasket for oven light
201	320847	Halteblech	fixing sheet
202	097936	Leuchtengehaeuse kompl./N 220 V	lamp housing compl./N 220V
	097137	Leuchtengehaeuse kompl./N 240 V	lamp housing compl./N 240V
202a	156702	Lampenglas/N	lamp glass/N
202b	098438	Leuchtengehaeuse/N	lamp housing/N
203	098434	Edelstahlrad	stainless steel fan blade
204	098231	Lochscheibe 240 V	perforated disk 240 V
205	157228	Luftleitblech	air deflector panel
206	156761	Staubblech	sheet
207	156561	Unterlage	base
208	320848	Gitter	grid
209	322447	Isolierpapier /N	insulating paper /N
210	322591	Dichtung f. Gitter	gasket for grid
o. Abb.	210645	Tuer kompl. schwarz	door compl. black
o. Abb.	210647	Tuer kompl. weiss	door compl. white
o. Abb.	290747	Rueckwand kompl. A7L	backwall compl.



Stueckliste E630017

EE728104 EE728105 EE728124 EE728204 EE728224 EE728504 EE728524


Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
201	098112	Abschirmblech	deflector panel
202	155644	Bolzen	bolt
203	155643	Bolzen	bolt
204	291210	Schalterblende schwarz	switch board panel black
	291216	Schalterblende weiss	switch board panel white
	097341	Schalterblende schwarz ..5/2	switch board panel black ..5/2
205	097868	Drahtseil 1085 mm lg	wire rope 1085 mm lg
206	097911	Drossel, 220 V	restrictor 220 U
	097912	Drossel, 240 V	restrictor 240 V
207	155751	Druckfeder	power spring
208	322155	Endstueck schwarz	end piece black
	320959	Endstueck weiss	end piece white
209a	097918	Elektronikteil 3pol 220 U f. Uhr	electronical part 3 pols 220 U for clock
209b	097920	Elektronikteil 3pol 240 U f. Uhr	electronical part 3 pols 240 U for clock
209c	097916	Bedientell f. Uhr	operating part f. clock
210	321492	Feder	spring
211	321491	Gewindebolzen	thread bolt
212	155646	Gewindebolzen	thread bolt
213	321406	Gewindebolzen	thread bolt
214	320680	Halteblech	holding sheet
215	290828	Halteblech geschw.	holding sheet welded
216	320708	Halteplatte	holding plate
217	320707	Kappe Kontrollheleucht. Kochplatten	cap control light cooking plates
218	321262	Kappe Kontrollheleucht.	cap control light oven
219	321401	Kappe	cap
220	156513	Kontrolleuchte Koch- platten 220 V	control light cooking plat 220 V
	156517	Kontrolleuchte Koch- platten 380 V	control light cooking plat 380 V
221	156516	Kontrolleuchte 80 250 V	control light oven 250 V
	321693	Kontrolleuchte 80 380 V	control light oven 380 V
222	156598	Knebel E-Regler schwarz	knob energy-switch black
	320958	Knebel E-Regler weiss	knob energy-switch white
223	322156	Knebel EO-Schalter schw.	knob oven switch black
	320184	Knebel EO-Schalter weiss	knob oven switch white
224a	156602	Knebel AP-Regler schw.	knob AP-switch black
	323234	Knebel AP-Regler weiss	knob AP-switch white
224b	323189	Knebel m. Zuschaltsymbol schwarz	knob w. fast-cooking symbol black
	157037	Knebel m. Zuschaltsymbol weiss	knob w. fast-cooking symbol white



Stueckliste E630017

EE728104 EE728105 EE728124 EE728204 EE728224 EE728504 EE728524


Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
225	321259	Klebeschild	adhesive symbol plate
226	155725	Lampensicherung	lamp fuse
227	156654	Lagerbuchse bis S.-Nr. 623760	bearing bushing till s.-n 623760
	156660	Lagerbuchse ab S.-Nr. 623761	bearing bushing after s.-no. 623761
228	156657	Lagerbuchse 30,5 mm Lg	bearing bushing 30,5 mm L
229	156659	Lagerbuchse 16 mm Lg	bearing bushing 16 mm Lg
230	156414	Regler-AP 250 V	AP-switch 250 V
	156415	Regler-AP 380 V	AP-switch 380 V
231	097787	Energierregler 220 V	energy switch 220 V
	156393	Energierregler 240 V	energy switch 240 B
	320956	Energierregler 380 V	energy switch 380 V
232	156615	B0-Schalter	oven switch
233	156316	Starterfassung	starter holder
234	156840	Starter	starter
235	155647	Schaltwelle bis S.-Nr. 623760	interrupter till s.-no. 623760
236	291886	Schaltertraeger vorn	switch holder front
	211461	Schaltertr. vorn 5/2	switch holder front 5/2
237	291887	Schaltertr. hinten	switch holder rear
	098124	Schaltertr. hint 5/2	switch holder rear 5/2
238	097326	Sichtblende	sight panel
239	097327	Skalenblende	graduation panel
240	156916	Schraube	screw
241	320809	Scheibe	washer
242	321229	Seilrolle (Umlenkrolle)	deviation roller
243	292132	Seilrolle 0 42	deviation roller 0 42
244	097786	Temp.regler B0	oven thermostat
245	157185	Tuerkontaktschalter	door cont act switch
246	097910	Temp.anzeige 220 V	thermograph 220 V
	097913	Temp.anzeige 240 V	thermograph 240 V
247	156959	Verbindungsbuegel	connecting bracket
248	321709	Verbindungsbuegel	connecting bracket
249	321405	Verbindungsflasche	connecting shackle
250	156620	Vorsetzschalter	switch AP/energy -/1
251	155753	Zugfeder	draw spring
252	321490	Zahnrad	toothed wheel
253	156732	Zahnrad	toothed wheel
254	157006	Zeiger HL 80	needle hot-air, oven
255	097991	Zusatzblende	additional panel
256	157215	Haltefeder	retaining spring
257	157213	Lampenhalterung	lamp holder
258	32 0810	Sicherungsring A6	guard ring A6
259	155484	Sicherungsring A5	guard ring A5
260	155759	Kneblefeder	knob spring
261	156403	Energierregler m. An- kochautom. 220 V	energy switch w. autom. cooking 220 V
	156404	E-Regler m. Ank. 240 V	energy switch w.aut. c. 240
	097791	E-Regler m - Ank. 380 V	energy switch w. aut.c.



Stueckliste E630017

EE728104 EE728105 EE728124 EE728204 EE728224 EE728504 EE728524

Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
262	156389	Energierregler 220 U -/2	energy switch 220 U -/2
	097783	Energierregler 240 V -/2	energy switch 240 U -/2
	321421	Energierregler 380 U -/2	energy switch 380 U -/2
263	097792	Energierregler mit Zuschaltung 220 V	energy switch fast_ cooking device 220 V
	156405	Energierregler mit Zuschaltung 240 V	energy switch w. fast cooking device 240 V
	156406	Energierregler mit Zuschaltung 380 V	energy switch W. fast cooking device 380 V
264	156411	E-Regler m. Ankochautom. u. Zuschaltung 220 V	energy + autom. switch w. fast-cooking device 220 V
	097795	E-Regler m. Ankochautom. u. Zuschaltung 220 V	energy + autom. switch w. fast-cooking device 240 V
	156412	E-Regler m. Ankochautom. u. Zuschaltung 380 V	energy + autom. switch w. fast-cooking device 380 V
265	156443	stellring bis S.Nr. 623760	adjusting ring till s.no. 6237
266	321999	Lagerbuchserbis S.Nr. 623760	bearing hushing till s.no. 62
	156660	Lagerbuchse ab S.Nr. 623751	bearing bushing after s . no . 623761
267	157053	Knebel B0-Schalter, schwarz, kurz	knob oven switch, black, short
	157059	Knebel B0-Schalter, weiss, kurz	knob oven switch, white, short
268	157045	Knebel m. Zuschaltsymbol schwarz, kurz	knob with symbol, black, short
	322242	Knebel m. Zuschaltsymbol weiss, kurz	knob with symbol, white, short
269	157044	Knebel E-Regler, kurz	schwarz, knob for energy switc black, short
	322452	Knebel E-Regler, weiss, kurz	knob for energy switch, white, short
270	157443	Bedienungsknebel Uhr	control knob clock
271	157214	Winkel f. Starterfassung	angle f. starter holder
272	155653	Schaltwelle ab Service- Nr . 623761	interrupter after s . no . 623761
273	155652	Schaltwelle ab Service- Nr . 623761	interrupter after s . no . 623761



Stueckliste E630017

EE728104 EE728105 EE728124 EE728204 EE728224 EE728504 EE728524

Pos.	Mat-Nr.	Bezeichnung	Description
101	320951	Abzugsstutzen	outlet connection piece
102	210853	Fettauffangwanne	grease tray
103	292396	Abdeckblech	cover sheet
104	322936	Anschlussklemme	connecting terminal
105a	156372	Abdeckblech bis S.-Nr. 418100 c	cover sheet (till S. No. 41810
105b	321403	Abdeckblech ab S.-Nr. 418101	cover sheet (from S. No. 4181
106	233260	Backmuffel/N	inner oven/N
	233268	Backmuffel	inner oven
107	155739	Blindstecker	blind connector
108	320814	Bolzen	bolt
109	321243	Bolzen	bolt
110	321237	Bolzen	bolt
111	320124	Keramiksockel EB 738	ceramic base EB 738
112	156502	Birne 15 W 220 V	bulb 15 W 220 V
	156539	Birne 15 W 240 V	bulb 15 W 240 V
113	211377	Bodenblech	bottom sheet
114	291035	Backblech	cookie sheet
115	321231	Dichtung	gasket
116	155791	Dichtung	gasket
117	155795	Dichtung	gasket
118	320711	Dichtung	gasket
119	291293	Dichtung	gasket
120	098240	Durchfuehrungsbuchse Innen-0 10	grommet, inside diam. 10
	321156	Durchfuehrungsbuchse Innen-0 9	grommet, inside diam. 9
	323579	Durchfuehrungsbuchse Innen-0 7	grommet, inside diam. 7
	156455	Durchfuehrungsbuchse Innen-0 13	grommet, inside diam. 13
121	211355	Deckblech, oben	cover sheet, top
122	291876	Deckblech, unten	cover sheet, bottom
123	155684	Diode 220 V	diode 220 V
	155685	Diode 380 V	diode 380 V
124	320681	Diodenhalter	diode holder
126	210668	Einlageblech	catalytScal top plate
127	156828	Flansch	flange
128	098257	Filter rund	filter, round
129	291304	Filter	filter
130	321269	Flachstecker	flat plug
131	098290	Fuehrungsschiene	rail
132	321732	Fuehrungsschiene	rail
133	156830	Grillsteckdose	grill socket