




51 4693
 Gebrauchsanweisung
 (D,GB,F,NL,I,E)
 51 2001
 Tips und Rezepte

03 1612
 Befestigungssatz

Zubehör:

Grillpfanne
 Z1220X0

Alu-Backblech
 Z1320X0


Back- und
 Bratrost
 Z1420X0

Teleskopschiene
 Z1721X0

Bratenblech
 Z1510X0

Drehspiess-Set
 Z1162X0

Brotbackstein
 Z1910X0



- 1) Düsensätze für
 Stadtgas:
 02 1936
 Erdgas:
 02 1937
 Flüssiggas:
 05 2418
 2) 02 6579
 3) 05 2783
 4) 05 4675
 5) 05 4678

1) 05 4816

