




Ident – Nummern – Konstante
3740**51 2705**
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL,E)**515436**
Montageanleitung
(D,GB,F,I,NL,N,S,E)**08 4136**
Schraubensatz**08 8957**
Befestigungssatz

Ident – Nummern – Konstante
3740

Ident – Nummern – Konstante
3740

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Matsushita			
Typ/Type		D116LRAA			
Forderleistung/Delivery/Débit	l/h	1184			
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	8,75			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	12,0			
	Hi/aux	28,7			
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco			
Typ/Type		K 59			
Reglerstellung/Position		kalt warm			
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ °C	+ 4,5 + 4,5			
Valeurs de commutation	„aus“	- 31,0 - 13,5			
(„abtauen“ od.)	„alarm“				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	180		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	430±10%		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Pos.	Matsushita		
	D116LRAA		
1	14 0563		
2	05 8506		
3			
4			
5			
6	05 8458		
7	02 6731		
8	28 1825		
9	05 0166		
10	05 9467		
11	08 5182		
12	05 6008		