


Z = Zubehör
 Z65 = Zubehörbeutel
 Z66 = Übergangsstutzen



J5072H