




Gebrauchsanweisung
51 9275
(GB)

Montageanleitung
51 7991
(D,GB,F,NL,I,E,GR)


Tips und Rezepte
51 9912
(GB)


Reiniger (Schwamm)
15 5067

1) 02 5876


Zubehör:

Back- und Bratrost
engmachig
Z1440X0
Back- und Bratrost
gekröpft
Z1430X0
Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech, Email
Z1340X0
Bratenblech MEGA
Z1510X1
Brotbackstein
Z1910X0
Universalpfanne
und Bratrost
Z1230X0
Profilschiene f. MEGA
Z1930N0





- 1) 15 4762
- 2) 15 4763
- 3) 16 5996
- 4) 16 8581



1) 09 6825
kompl.