






Gebrauchsanweisung
52 7585
(sv,da,fi,no)


Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehör:
HZ8050
Backblech Alu
HZ21100
Backblech emailliert
HZ21300
Universalpfanne
HZ21400
Kombirost
HZ21700
Profi-Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ26000
Metallbräter



1) 26 0928
Set





1) 21 5569
Set

