




Montageanweisung

52 0302

(de)

Schablone

52 0612

Einbausatz

15 2760

1) 09 5628

Zubehör:

Kleintopftring

Z2400X0

Topfträger Guß

Z2290X0

Anschlußgarnitur für

Flüssiggas

Z2300X0

Düsensatz

Stadtgas West

Z2212X1

Düsensatz

Stadtgas Ost

Z2212XB

Düsensatz Erdgas

E 20 mbar

Z2222X2

Düsensatz Flüssiggas


28/37 mbar

Z2232X5

Düsensatz Flüssiggas

50 mbar

Z2232X4



- 1) 15 0888
- 2) 15 0889
- 3) 28 8057
- 4) 28 8058
- 5) 15 0887
- 6) 18 2311
- 7) 16 8000

Düsensätze:

Stadtgas West
 15 2766
 Stadtgas Ost
 15 2767
 Erdgas E 20 mbar
 16 7268
 Erdgas LL
 15 5181
 Flüssiggas 28/37 mbar
 16 7992
 Flüssiggas 50 mbar
 16 7269