


**BOSCH**

SMS5056FF/14-V01,dunkelbraun

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent – Nummern – Konstante
3740


51 5270
Gebrauchsanweisung
(D,F,GB,I,NL)
51 3779
Montageanweisung
(D,F,GB,I,NL,DK,
E,P,S,N,SF,GR,TR)

- 1) 02 9941
- 2) 02 9029
- 3) 11 9795
- 4) 05 6860
- 5) 02 9055
grün
02 9056
rot

Entkalker
46 0038


**BOSCH**

SMS5056FF/14-V01, dunkelbraun

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Standgeräte

**BOSCH**

SMS5056FF/14-V01,dunkelbraun

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent – Nummern – Konstante
3740


- 1) 02 9020
- 2) 05 7127
- 3) —
- 4) 08 6400
- 5) —
- 6) 08 6970
- 7) 02 9098

20 5092



28 7511

20 5091

05 5114
5µF
EU1

**BOSCH**

SMS5056FF/14-V01, dunkelbraun

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
StandgeräteIdent - Nummern - Konstante
3740

- 1) 06 6318
- 2) 11 0668
- 3) 05 6247

