





Gebrauchsanweisung
52 3571
(DE)


Zubehör:


Kombirost
HZ23400
Universalpfanne
HZ23300
Backblech Alu
HZ23000
Backblech emailliert
HZ23100
Grillblech
HZ22500
Glasbräter
HZ9150

1) 01 4254



1) Befestigungssatz
06 9488





1) 16 3067

