




Gebrauchsanweisung
52 0376
(NO,SE,FI)

1) 01 4254

Zubehör:

Kombirost
HZ24400

Universalpfanne
HZ24300

Backblech Alu
HZ24000


Backblech emailliert
HZ24100

Grillblech
HZ22500


Backblech (Auszug)
HZ24200


Glasbräter
HZ9150


Zusatzsockel
HZ25062



1) Befestigungssatz
06 9488







- 1) 16 3067
- 2) 29 7206 Set

