





Gebrauchsanweisung
51 4580
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20080
GZ20110

- 1) 358394
- 2) 354278
- 3) 15 3971
- 4) 15 3970
- 5) 15 3972

Mat. – Nr. – Konstante
3740





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Zanussi		
Typ/Type		HLY 80AA		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A		
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	Ω	
		Hi/aux	Ω	
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco		
Typ/Type		K54.P1251		
Reglerstellung/Position		kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/		°C		
Valeurs de commutation		„ein“		
		„aus“		
		(„abtauen“ od.)		
		„alarm“		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W		

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.
3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.



Pos.	V01		
	Zanussi		
	HLY80AA		
1	14 2050		
2			
3	175888		
4			
5	15 3080		
6	15 3079		
7			
8			
9	15 3069		
10	268328		
11			
12			